



**конфигураци**

**номер операции**

**Автомобиль TGX 18.440 4X2 BLS**

Номер шасси WMA06XZZ2GM713755

Колёсная 3.900 мм

---

000AA	Одинаковые детали
001AA	Установка рулевого управления слева
001BA	Унифицированные детали двигателя
002AA	Расположение двигателя над кабиной, под сиденьями
003AA	Колёсная формула 4X2
004AC	Тип подвески: рессорная/пневматическая
005BW	Колёсная база 3900 мм
006CI	Задний свес 800 мм
008AC	Тип автомобиля: седельный тягач
012BX	CBU-Fahrzeug
012GX	Модельный ряд TGX
018D5	Motor D2676LF46 -440 PS / 324 KW EURO6 SCR- 2100Nm(2300 mit TopTorque)C-R Neu
01VAA	U-детали, двигатель / 1
021CC	C/без переключения КП
021GP	ПО коробки передач для трасс (TipMatic FLEET)
022GM	Коробка передач ZF 12 AS 2131 DD MAN TipMatic с интардером ZF
023M9	fuel tank, aluminium 710l right 580l left and 80l AdBlue
023WX	Заправка топливом, в зависимости от топлива
023ZY	Топливный бак как обязательный вариант
025MH	Передний мост VOK-09, с изгибом
026EC	Параболические передние рессоры, 8,0 т
027AN	Жидкостный радиатор и интеркулер, температура окружающего воздуха до 35°
028AV	Задняя пневмоподвеска 13 т
029AA	Карданные валы
02AAE	Комбинация приборов, км/ч, 'High-Line'
02АНК	Параметры функций системы ТО
02АНL	Параметры функций контроля уровня масла
02НАН	Электрика, зависит от двигателя
030EE	Регулируемое по высоте и наклону рулевое колесо
030EZ	U-детали, рулевая колонка
030FA	Рулевое управление, фирма ZF
032AB	MAN BrakeMatic (электронная тормозная система)
032CC	U-детали, тормоз
032EA	Зависящий от компрессора тормоз
032FA	Спецификация тормозов
033CA	Трубопроводы тормозов
034NK	Задний мост с гипоидной главной передачей HY-1350

## конфигураци

## номер операции

035HD	Типовая передача ? передаточное отношение ? остаток = 2,53
037AC	Блокировка(-и) дифференциала заднего моста(-ов)
037SC	Electrics SCR-dependent
038GH	Колесные диски с 10 отверстиями 11,75-22,5 на 1-й передней оси TL
038PG	Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й задней оси TL
038XT	Без запасного колеса
03KAA	Установка топливного бака
03VAA	Картер
03XAA	Рециркуляция ОГ
040AC	Жгут проводов, рама, слева
040AD	Cable harness frame, right
040EA	Жгут проводов, в зависимости от темпомата
040HA	Жгут проводов для тахографа
042DW	Цифровой тахограф с регистратором числа оборотов и дополнительным регистратором TW, марка SIEMENS
042RA	Руководство по эксплуатации тахографа
043AG	Центральный бортовой компьютер
045CA	MAN EasyStart при КП TipMatic
047CA	Порог
04MAA	Маслоизмерительный щуп с оболочкой
04WAN	2 electrical spiral lines 24V 7-pole to 7-pole to the semitrailer
050HA	Сеть I/FS-CAN
050HC	Сеть T-CAN
050KK	Cab-specific sound adjustment
050NE	Кабина с крышей средней высоты 'XLX', ширина 2440 мм, длина 2280 мм
050YY	Торговая группа: черновая кабина
051AA	Обшивка передней стенки
051AE	Обшивка потолка
051AK	Черновая крыша
051AM	Монтаж крыши
052AC	Доступ к инструментальному ящику снаружи, замок крышки открывается изнутри
052CA	Лонжерон под кабиной.
052CC	Несущий кронштейн, в зависимости от коробки передач
052CE	Кожух панели приборов
052CF	Накладка КП
055AA	Самоклеющаяся табличка для VIN-номера
057EX	Обозначение типа (отдельн.)
058BC	Обивка сидений, комфортная

## конфигураци

## номер операции

058NH	Комфортное сиденье водителя с пневматической амортизацией
059NA	Статическое сиденье пассажира с продольной регулировкой и регулировкой спинки
059PD	Установка сиденья водителя
059PE	Установка сиденья пассажира
05CAA	Обшивка стойки А
05CAC	Обшивка стойки В
05KAA	Электрика для кабины
05NAA	Lift-o-mat for front flap
05NAE	Замок капота открывается изнутри
05WAA	Трубопроводы отопителя
05YAA	Расположение сварных шпилек
05YAC	Заглушка
060AC	С/без рукоятки рычага переключения КП
060AE	С/без чехла рычага переключения КП
064CA	Дверной замок
065AE	Стеклоомыватель ветрового стекла
065BX	Стеклоомыватель с бачком
067DK	Управление дверями
067SC	левая дверь
068AS	обтекатель двери
068AX	Торговая группа: обтекатель двери
068SC	правая дверь
068SE	Оборудование двери
068YA	Петля двери, справа и слева
073KA	С/без защитной пленки на боковой стенке кабины
07VAA	Турбонагнетатель
080AA	Внутренняя обшивка потолка
080AF	Внутренняя тканевая обивка двери
087AA	Подшипники двигателя и коробки передач
08NAA	Жгут проводов для электромагнитных клапанов
08NCB	Навесные детали для 1 магнитного клапана
08PAE	Внутренняя обшивка боковой стенки
09VAC	Задействование термостата
10VAK	Маховик 430 мм
116AE	Вентилятор с вязкостной муфтой
116LA	Трубопровод ОЖ
118AT	Корпус регулятора
118CC	Детали для переоборудования двигателя
118EK	short mounting base (only engine)
118MA	Управления двигателем EDC
118TT	Top Torque (higher torque in gear 11+12)

## конфигураци

## номер операции

119HM	Параметры функций двигателя
119KA	Idle shutdown
119NB	Emergency brake signal (ESS)
11VAC	Отвод для вертикальной выхлопной трубы
120EE	Масляный поддон, без покрытия
120XX	Без привода от распредвала/ механизма отбора мощности со стороны маховика
121HD	U-детали, для коробки передач ZF/EATON
123EC	Топливная магистраль
123HD	Модуль топливного бака, в зависимости от двигателя
123HE	U-детали, для топливного бака
124AL	Топливный фильтр
124AT	Дополнительный топливный фильтр обогреваемый/ водоотделитель
124EA	Обогрев топливного фильтра
12VAA	Масляный радиатор с масляным фильтром
132CA	U-детали, карданные валы, в зависимости от КП
141AA	Импульсный датчик раздаточной коробки
142AD	Подготовка под интерфейс передачи данных Remote Download у цифрового тахографа
142AF	Калибровка тахографа
14VAA	Подвод отопителя
150AW	U-детали, кабина, в зависимости от КП
150AX	Трубопровод гидропривода опрокидывания кабины
150DH	Design IAA 2012 (TGS/X Evolution)
150FF	Изоляция моторного отсека
150WP	Накладка панели приборов
151AG	Высокая крыша для кабины шириной 2440 мм
151CS	EfficientLine 2-package with aero-package and MAN EfficientCruise
151ES	Safety package 'Plus'
153EC	Подключение отопления
153EX	Дополнительный воздушный отопитель EBERSPÄCHER AIRTRONIC D2
153KC	Кондиционер R134A, бесфреоновый, с автоматической регулировкой температуры
153KP	С/без холодильного агрегата для кондиционера
153VA	Топливный трубопровод дополнительного отопителя
153VB	Электрооборудование для дополнительного отопителя
153VD	Brennstoffsaugleitung für Zusatzheizung
153VG	U-детали, дополнительный отопитель, в зависимости от кабины
153VX	Крышка (заглушка), в зависимости от наличия дополнительного отопителя

**конфигураци**

**номер операции**

155AA	Factory plate laser marking: Dangerous goods
155AB	Factory plate laser marking: Headlight, basic setting value
155AC	Factory plate laser marking: Headlight cleaning system
155AD	Factory plate laser marking: Outer edges
155AE	Factory plate laser marking: Brake system
155AF	Factory plate laser marking: Maximumspeed limitation
155AG	Factory plate laser marking: Speed threshold
155AH	Factory plate laser marking: Heatingsystem
155AI	Factory plate laser marking: Coupling devices attachment
155AJ	Factory plate laser marking: Identification of actuating devices
155AK	Factory plate laser marking: Fuel tank with simultaneous locking
155AL	Factory plate laser marking: Cab safety
155AM	Factory plate laser marking: Lighting equipment
155AN	Factory plate laser marking: Anti-theft device
155AP	Factory plate laser marking: Acoustic signal
155AQ	Factory plate laser marking: Safety glass
155AR	Factory plate laser marking: Rear-view mirror
155AS	Factory plate laser marking: Underride protection, rear
155AT	Factory plate laser marking: Side underride protection
155AU	Factory plate laser marking: Front underride protection
155AV	Factory plate laser marking: Seat anchor
155AW	Factory plate laser marking: Restraint systems
155AX	Factory plate laser marking: Seat stability
155AY	Factory plate laser marking: Steering systems
155AZ	Factory plate laser marking: Electromagnetic compatibility (EMC)
155BA	Factory plate laser marking: Symbol of Eurasian Conformity EAC
157EB	Табличка «G»
157EC	Табличка «L»
159CX	Изоляция кабины NORDIC (от холода), для кабин XL, XLX и XX
172HK	Лакокрасочное покрытие двигателя, цвет черный RAL 9011
17VAA	Распредвал
194AV	Руководство по эксплуатации на румынском языке
196AZ	Контроль нанесения самоклеющийся таблички на капот (с/без EEV)
197AT	Окраска крыльев
19VAA	Коленвал
201AS	Система впуска, направлена вверх, с фильтром-осушителем
201CY	Впускным штуцером вверх
201FA	Противопылевой и антиаллергенный фильтр
203ЕК	Разъем подключения внешнего управления оборотами (ZDR)
203EU	Модуль управления для обмена внешними данными (KSM) с интерфейсом системы управления парком автомобилей 2.0(FMS) с функциональностью надстройки

## конфигураци

## номер операции

205AV	1-цилиндровый воздушный компрессор 360 куб. см с системой Air Pressure Management (APM)
205WA	Детали для подключения воздушного компрессора
206KB	Exhaust on right with bottom outlet
206TH	Отвод со стороны двигателя
206VD	Экран глушителя
208AK	Моторный тормоз (EVB)
208CO	Параметрирование моторного тормоза, сторона двигателя
208CP	U-детали, моторный тормоз, в зависимости от электромагнитного клапана
209CC	ТНВД с управлением двигателя EDC
210XX	Без электрофакельного устройства
211AU	Компрессор хладагента, без FCKW
211EA	Педальный узел
211FF	Однодисковое сцепление MFZ 430
211HW	Трубопровод гидропривода сцепления
211HX	Детали сцепления, сторона двигателя
217AA	Вентиляция заднего моста и КП
217AH	U-детали, вентиляция заднего моста и КП
227AC	Вентиляция заднего моста, направлена вверх
230ER	Передний противоподкатный брус
232AY	Накладка бампера
232HA	Пластиковый бампер со встроенным фартуком
233AD	U-детали, спойлер на крыше (в отдельной упаковке)
233FT	Аэродинамический пакет для кабины с высокой крышей, включая спойлер для крыши (в отдельной упаковке) и боковые обтекатели, подвижны оба обтекателя
233TM	Крепление левого бокового обтекателя (аэродинамический пакет)
240FH	Передняя часть рамы
241CH	Кронштейн защиты радиатора
245RA	Упор для запасного колеса
245XX	Без кронштейна запасного колеса
246CC	Управление, передний подъем
256AF	Замок вала рулевого колеса с иммобилайзером
256CO	U-детали, рулевое управление, при амортизаторах SMC
257LX	Многофункциональное рулевое колесо для кабин L, LX, XL, XLX, XXL
258EB	Тормозная система, исполнение EBS-5
258ET	emergency brake assistant 2 (EBA2) disengageable
258HA	Антиблокировочная система (ABS)
258HB	Противобуксовочная система (ASR)
258HR	Датчики системы ABS/EBS

**конфигураци**

**номер операции**

258NA	Система пневматического подрессоривания ECAS
258TA	Электронная система поддержания курсовой устойчивости (ESP)
259AF	U-детали, тормоз, в зависимости от КП
259AG	U-детали, тормоз, в зависимости от кабины
259CA	Дисковые тормоза передней оси
259CB	Дисковые тормоза задней оси
260CA	Монтаж ресивера
260FB	Стандартные муфты тормозного разъёма
261CA	Тормозные трубопроводы
262AZ	Тормозной разъем, 2-проводн., за кабиной
262CV	Дополнительный ресивер, в зависимости от КП
262CX	Дополнительный ресивер, в зависимости от тормозов
262EM	Воздушный ресивер, стальной
262EO	Additional compressed-air tank depending on whether air dryer is fitted
263AF	Безасбестовые тормозные колодки
263CA	Безасбестовые тормозные колодки задней оси
269AA	Контрольный разъем тормозной системы
272AP	Подножка обычная
272FA	Подсветка проёмов дверей водителя и пассажира
276AC	Подлокотники водительского сиденья
280AC	Прокладка кабелей для автоцистерн согласно ADR
280BA	Оборудование для перевозки опасных грузов по ADR тип AT
280CW	U-детали, для задней оси
280EC	Противомоскитная сетка перед радиатором
280FB	Рабочая платформа с подножкой и поручнем
282CE	Электрика для оборудования автоцистерны
282CK	Крышка за кабиной
282EA	Экран системы выпуска ОГ
282GC	Накладка компьютера управления а/м
283FG	Пневмоподвеска для кабин 'L, LX, XL, XLX, XXL'
283FL	U-детали, крепление кабины, в зависимости от амортизаторов
284ST	Окраска, стандартная, кабина (управление TMF)
285WA	Дополнительные детали для пневмоподвешенных/обогреваемых сидений
29VAA	Насос гидроусилителя рулевого управления
303AY	lockable tank cap, 2 pcs, with vent, for uniform locks
303CC	Крышка бака AdBlue с замком -1 шт.
307FF	Комплект управления для полуприцепа с подъемным мостом или системой облегчения трогания
307KA	Жгут проводов для коробки передач



## конфигураци

## номер операции

307KQ	Жгут проводов для рабочей тормозной системы
307KT	Жгут проводов для фары/ индикатора наружной температуры
307ND	Cable harness for cab/radio
307TG	Датчик угловой устойчивости
308AA	Диагностическое оборудование
308CN	Жгут проводов для лампы над спальным местом
309AA	Корректор фар
310CN	Фара дальнего света/ противотуманная, дополнительная, с боковым светом
310EE	Галогенная сдвоенная фара H7 для правостороннего движения
310NB	Дневной ближний свет (в соответствии с ECE R87)
310NU	Прожектор рабочего освещения на кронштейне крыла справа
318AA	Стояночные фонари
318YX	Без боковых габаритных фонарей
319AA	Фонари для чтения, для водителя и пассажира
31VAA	Трубопровод ОЖ, сторона двигателя
321EC	Центральный замок
321EN	Дистанционное управление центральным замком
322CA	Задние фонари
324AC	Двухтональный звуковой сигнал, электрический
325AA	MAN Tronic (бортовой компьютер)
325AB	Power-Train-Manager 4 для P1 ортового P: компьютера P(PTM)
325EB	Язык 1 'Болгарский' для дисплея в комбинации приборов
325FT	Язык 2 'Русский' для дисплея в комбинации приборов
325NB	Оборудование TollCollect (к-т проводки и антенна) предоставляется и является собственностью ТС
326CR	Розетка подключения АБС прицепа за кабиной
326ET	Розетка подключения электрооборудования прицепа, 24 В, 7+7-контактная, за кабиной
326FZ	Розетка в кабине, 2-контактная 12 В и 2-контактная 24 В
327AM	U-детали, выключатель АКБ/BNA
327CA	Аварийный выключатель АКБ
329CW	АКБ 12 В, 225 А·ч, 2 шт.
329EQ	U-детали, отсек АКБ
329EZ	Отсек АКБ до 225 А·ч, компактный
329HC	Указание по обслуживанию для батарей 'необслуживаемая'
329SC	Управляющий код, АКБ, TG-A, группа 3 (см. 81#046*AB/C и папку № 46)
331CY	alternator 28V 120A 3360 W Longlife Eco
333AH	Стартер

**конфигураци**

**номер операции**

339FP	Индикация рабочих данных в комбинации приборов
339FZ	Индикация времени поворота в комбинации приборов
33VAC	Кожух двигателя
345CV	Ограничитель скорости, электронный, до 85 км/ч + 1 км/ч допуска
345EB	Круиз-контроль с поддержанием дистанции (ACC)
345EK	U-детали, круиз-контроль
345EL	MAN EfficientCruise 2
345EP	ECO-Level basis-adjustment for MAN EfficientCruise
346CA	Указатель давления наддува
350IL	MAN TeleMatics 2 GPRS 'MAN TeleMatics service pack must be selected separately'
350LS	Антенна GPS и телефона сети D/E на крыше кабины
350LY	Антенны для MAN TeleMatics (для модема GPRS)
350NW	MAN Media Truck Advanced 12V radio with navigation preparation
350TJ	hands-free function for mobile phone; MFS and bluetooth capable
350XO	ПезP=авигационногоPSD
351EF	Комплектация динамиками
351LE	Lane-Guard-System IV (LGS IV) disengageable
351NB	Руководство по эксплуатации навигатора
357AA	Трансформатор
358AA	Автоматические предохранители ETA
358CD	Предохранитель охлаждаемого отсека
358CI	Предохранитель для подготовки допустановки полуприцепа
358CK	Предохранитель рабочих фар
358CL	Предохранитель KSM
358CT	Предохранитель трансформатора
358CU	Предохранитель ACC
358CW	Предохранитель модуля двери
358DA	Предохранитель дополнительного отопителя
358DB	Предохранитель розетки в кабине 24 В
358DC	Предохранитель электрики двигателя
358DD	Предохранитель коробки передач
358DG	Предохранитель электрики кабины
358DQ	Предохранитель притардера/интардера
358DS	Предохранитель ECAS
358DT	Предохранитель магнитолы
358DZ	Предохранитель воздушного компрессора APM
358EC	Предохранитель для Remote Download FS
358ER	Sicherung für Notbremsassistent (AEBS)
358ET	Sicherung für LDWS/LGS

**конфигураци**

**номер операции**

358EU	Sicherung für Toll-Collect
358EX	Fuse for MTM/TBM
362AR	Подвеска на 4-опорных рычагах (стабилизатор)
363AA	Стабилизатор передней оси
370CR	Осушитель воздуха с подогревом
373AE	Антифриз, до -37 градусов
376FC	2 спальных места с ящиком (алюминиевая рама)
376HA	Матрац для нижнего спального места
376HN	Матрац для верхнего спального места
380AC	Ветровое стекло тонированное многослойное
380CA	Стекла дверей, тонированные
381AA	Задняя стенка кабины без окон
381CE	Шторки по периметру
381CM	Поперечная шторка
384CD	Индикатор ремня безопасности водителя
385AT	Боковые окна, тонированные, за стойкой В
386AS	Механический подъёмный люк
387AF	Электростеклоподъемники в дверях водителя и пассажира
387EE	Провод в двери кабины
388AH	Солнцезащитная шторка лобового стекла, с ручным приводом
388CC	Солнцезащитная шторка на двери водителя
389AC	Поручни, левый и правый (на правой стойке 'B')
389AD	Поручни, левый и правый (на левой стойке 'A')
389XE	Без поручня на крыше кабины
38VAM	Измерение уровня масла и заправка
38YAA	Внутренняя обивка задней стенки
390AG	Ящик в подлокотнике на двери
390AO	Холодильник
390CF	Ящик на задней стенке
390CU	1 выдвижной ящик по центру панели приборов
390EF	2 мусорных ящика между сиденьями
390SW	partition panel on engine tunnel
392AR	Зеркало для обзора бордюров справа, с подогревом и электрорегулировкой
392CL	Переднее зеркало для ЕС, сторона пассажира
392CY	Панорамное зеркало и зеркало заднего вида, с подогревом и электрорегулировкой
392HA	Кронштейны зеркал для надстройки шириной 2500-2600 мм
392XG	Без зеркала для обзора бордюров слева
394FM	1 огнетушитель 2 кг, много языков (английский/немецкий/голландский)
400AH	Брызговики передние

**конфигураци**

**номер операции**

401AM	Переднее крыло, сзади
401CR	Крепление крыла за кабиной водителя
401CY	Пластиковое крыло, из 3 частей, с брызговиком
401EC	Надставка крыла
404AP	Уменьшение грязерассеивания
405AC	Аптечка, отдельн.
405AR	Мигающий сигнальный фонарь, комплектация ЗИП.
405AU	2 знака аварийной остановки, отдельн.
405CM	Входящий в стандартную комплектацию инструмент
405EX	Крепление противооткатного упора
407XX	Без домкрата
411AA	1 противооткатный упор
411AC	2-й противооткатный упор
41VAA	Опора двигателя
41VAN	Крепление двигателя
434EC	Панель приборов
44VAA	Вентиляция картера двигателя
45VAA	Выхлопная труба
46VAA	Выпуск ОЖ, на стороне воздушного компрессора
47VAC	Насос ОЖ
491NH	Седельно-сцепное устройство JOST JSK 42W, конструктивная высота 150 мм (с малой потребностью в обслуживании)
493CL	Размер предустановки CCU 885 мм
493YG	fifth-wheel base 12 mm
49VAA	Type plate on engine side
523AF	Таблички на испанском
523AP	Таблички на немецком
523AQ	Табличка для BNA/главного выключателя АКБ
523DL	Самоклеющаяся табличка для контрольных разъемов
538AF	Ковровое покрытие туннеля над двигателем
538AK	Планки напольного покрытия
542AS	Звукоизолирующий фартук, сторона рамы
542BA	Свидетельство о низком уровне шума для Австрии и табличка L
542BC	Документ COP
542BT	Приемка ADR и свидетельство
542BX	CEMT certification
542DA	Международная документация допуска TC к эксплуатации (COC)
542DM	Декларация поставщика
542FC	Меры по снижению уровня шума, 80 дБ, (92/97EWG)
542IZ	Подтверждение данных для выдачи немецкого транзитного знака для вывоза в страны, не входящие в ЕС

**конфигураци**

**номер операции**

542NC	Разрешение на эксплуатацию в качестве а/м N3, (полная масса > 12 тонн)
600AC	Комплектация для правостороннего движения
60VAE	Контроль двигателя
63VAA	Крепление и жгут проводов на двигателе
64VAA	Жгут проводов КП, сторона двигателя
64VAC	Жгут проводов механизма отбора мощности, со стороны двигателя
798EH	Vehicle may not be produced in Krakow.
798LF	Height across cab unloaded up to 4000 mm
798WC	Нормы DIN/ISO 1726 не соблюдены, превышение SOKB из-за производственных допусков на 10 мм. Фирма MAN ответственности не несет.
LQA17	paint aeropackage acryl
LQA26	high roof in 2-pack acrylic
LQA46	mudguards behind cab in 2-pack acrylic
LQA48	Plastic bumper and front apron, 2K acrylic
LQA49	Door extension and step units, 2K acrylic
LQN02	Wheels, standard quality
LQN03	Cab, standard quality
LQW01	chassis in water-based paint
LVS01	chassis
LVS02	wheels
LVS03	cab
LVS17	aeropackage
LVS26	paint high roof
LVS46	mudguards behind cab
LVS48	synthetic bumper and air dam
LVS49	door extension and steps
80001	tyres, 1st front axle
90001	tyres on 1st rear axle